

6.3 Steuerung mittels Telefon



A. Aufbau einer Telefonverbindung

1. Wählen der EasyCom+ Tel.-Nr.
2. 2-4 Rufknochen warten und aufliegen
3. 12-30 Sek. warten
4. Erneute Anwahl der Tel.-Nr. (Akustisches Signal für 10 Sek.)
5. **[*]** [1] (Sternstaste beendet das akustische Signal) ¹
6. **[*]** [Menüstellige Benutzercodex?]
7. **[*]** [##] (Rautenstaste des Telefons)
8. **[*]** (Gewünschten Befehl eingeben, s. Tabelle unten) ³

Gilt nicht bei Anwahl der EasyCom+ GSM-Nr., sofort weiter mit Schritt 5.

Anmerkungen:

- (1) EasyCom+ reagiert ähnlich bei einmaligem Anruf und wartet bis Signal ertönt (circa 11 Rufknoe).
- (2) Benutzercode muss nur einmal eingegeben werden.
- (3) EasyCom+ System legt ohne Eingabe eines Befehls nach 50 Sekunden wieder auf.

B. Ausföhrbare Befehle


Befehl	Eingabesequenz
Deaktivieren	[*]→[1]→#]
Anwesend Aktiv	[*]→[2]→#]
Sofort Anwesend Aktiv	[*]→[2]→[1]→#]
Abwesend Aktiv	[*]→[3]→#]
Sofort Abwesend Aktiv	[*]→[3]→[1]→#]
Anwesend Aktiv Infomodus (Schlösserklirnfunktion)	[*]→[4]→#]
Sofort Anwesend Aktiv Infomodus (Schlösserklirnfunktion)	[*]→[4]→[1]→#]
Elektr. Geräte (Nr. 01-15) EIN	[*]→[5]→[Gerät.Nr.]→[1]→#]
Elektr. Geräte (Nr. 01-15) AUS	[*]→[5]→[Gerät.Nr.]→[0]→#]
PGM-Ausgang aktiv	[*]→[5]→[0]→[0]→[1]→#]
PGM-Ausgang nicht aktiv	[*]→[5]→[0]→[0]→[0]→#]
Sprachkommunikation (siehe Unterabschnitt C)	[*]→[7]→#]
Wiedergabe einer Nachricht	[*]→[8]→[1]→#]
Aufnahme einer Nachricht starten	[*]→[8]→[2]→#]
Aufnahme einer Nachricht beenden	[*]→[8]→[3]→#]
Aufgenommene Nachricht löschen	[*]→[8]→[4]→#]
Systemstatus abrufen	[*]→[9]→#]
Beenden (Gesprächsende)	[*]→[9]→[9]→#]

C. Sprachkommunikation aufbauen

Befehl	Taste
Homodius	[3]
Sprechmodus	[1]
Voll duplexmodus (hören und sprechen)	[6]

Hinweis: Taste [3], [1] oder [6] erneut drücken, um das Gespräch um weitere 50 Sekunden zu verlängern.

6.4 Meldungen an private Telefone



Meldungen bestätigen:

Befehl	Taste
Nur quittieren	2
Quittieren und zuhören:	3
Taste [3] verlängern, oder Taste [1] für sprechen.	
Quittieren und sprechen:	1
mit Taste [1] verlängern, oder Taste [3] für hören.	
Quittieren und Zweigwe-Kommunikation:	6
50 Sekunden hören und sprechen (verlängerbar).	
Quittieren und Statusbericht abrufen	9

6.3 Steuerung mittels Telefon



A. Aufbau einer Telefonverbindung

1. Wählen der EasyCom+ Tel.-Nr.
2. 2-4 Rufknochen warten und aufliegen
3. 12-30 Sek. warten
4. Erneute Anwahl der Tel.-Nr. (Akustisches Signal für 10 Sek.)
5. **[*]** [1] (Sternstaste beendet das akustische Signal) ¹
6. **[*]** [Menüstellige Benutzercodex?]
7. **[*]** [##] (Rautenstaste des Telefons)
8. **[*]** (Gewünschten Befehl eingeben, s. Tabelle unten) ³

Gilt nicht bei Anwahl der EasyCom+ GSM-Nr., sofort weiter mit Schritt 5.

Anmerkungen:

- (1) EasyCom+ reagiert ähnlich bei einmaligem Anruf und wartet bis Signal ertönt (circa 11 Rufknoe).
- (2) Benutzercode muss nur einmal eingegeben werden.
- (3) EasyCom+ System legt ohne Eingabe eines Befehls nach 50 Sekunden wieder auf.

B. Ausföhrbare Befehle


Befehl	Eingabesequenz
Deaktivieren	[*]→[1]→#]
Anwesend Aktiv	[*]→[2]→#]
Sofort Anwesend Aktiv	[*]→[2]→[1]→#]
Abwesend Aktiv	[*]→[3]→#]
Sofort Abwesend Aktiv	[*]→[3]→[1]→#]
Anwesend Aktiv Infomodus (Schlösserklirnfunktion)	[*]→[4]→#]
Sofort Anwesend Aktiv Infomodus (Schlösserklirnfunktion)	[*]→[4]→[1]→#]
Elektr. Geräte (Nr. 01-15) EIN	[*]→[5]→[Gerät.Nr.]→[1]→#]
Elektr. Geräte (Nr. 01-15) AUS	[*]→[5]→[Gerät.Nr.]→[0]→#]
PGM-Ausgang aktiv	[*]→[5]→[0]→[0]→[1]→#]
PGM-Ausgang nicht aktiv	[*]→[5]→[0]→[0]→[0]→#]
Sprachkommunikation (siehe Unterabschnitt C)	[*]→[7]→#]
Wiedergabe einer Nachricht	[*]→[8]→[1]→#]
Aufnahme einer Nachricht starten	[*]→[8]→[2]→#]
Aufnahme einer Nachricht beenden	[*]→[8]→[3]→#]
Aufgenommene Nachricht löschen	[*]→[8]→[4]→#]
Systemstatus abrufen	[*]→[9]→#]
Beenden (Gesprächsende)	[*]→[9]→[9]→#]

C. Sprachkommunikation aufbauen

Befehl	Taste
Homodius	[3]
Sprechmodus	[1]
Voll duplexmodus (hören und sprechen)	[6]

Hinweis: Taste [3], [1] oder [6] erneut drücken, um das Gespräch um weitere 50 Sekunden zu verlängern.

6.4 Meldungen an private Telefone



Meldungen bestätigen:

Befehl	Taste
Nur quittieren	2
Quittieren und zuhören:	3
Taste [3] verlängern, oder Taste [1] für sprechen.	
Quittieren und sprechen:	1
mit Taste [1] verlängern, oder Taste [3] für hören.	
Quittieren und Zweigwe-Kommunikation:	6
50 Sekunden hören und sprechen (verlängerbar).	
Quittieren und Statusbericht abrufen	9